

Digital Photo Bank / Portable HDD

Manual de usuario

Instalación de un disco duro:

1. Energía de la unidad.
2. Quitar la cubierta inferior de la unidad quitando cuatro tornillos.
3. Insertar los 2.5" HDD 44 al perno conector del IDE del PWB. Nota: Se cerciora de el frente de las caras de HDD para arriba, después la inserta en 44 perno conector del PWB como se muestra en el diagrama antedicho.
4. Cerrar los tornillos de la cubierta inferior y del tornillo cuatro otra vez. Nota: El disco duro se debe fijar al modo principal (o Device0). Referir al manual del disco duro para las instrucciones de selección de modo. Generalmente las nuevas impulsiones de disco duro están en el modo principal por defecto. Nota: Discos duros nuevos ser repartido y ser ajustado a formato antes de que pueda ser utilizada. Referir sección "formato del disco duro nuevo".

Instalación de programas del conductor:

No hay conductor necesario para Windows 9x, XP, 2000 SP3+, OS 10 del Mac o Linux 2.4 o arriba. Conectar la unidad con el puerto del USB y la computadora instalará conductores automáticamente. Mac 8.6-9.x: Utilizar por favor los programas debajo \ los conductores \ Windows 98 de MacOS 8.6-9.x: Después de que conectes la unidad, la PC demostrará un diálogo encontrado "hardware nuevo", selecciona \ directorio de los conductores \ de Windows 98 en el diálogo siguiente. Windows 2000 sin SP3+: Necesitarás poner al día los conductores: Después de que conectes la unidad con el puerto del USB, abrir al encargado de dispositivo del '\ y a reguladores seriales universales del autobús del '\, debajo de quienes verás el dispositivo de la memoria de masa del USB del '\. Abrirlo y elegir el programa del conductor del '\, seleccionar el programa del conductor de la actualización del '\ y especificar el '\ los conductores \ Windows 2000 de la fuente' para terminar la instalación.

Repartiendo y ajustando a formato un disco duro:

El repartir debajo de Windows 98/de Mí Tecla de partida del tecleo para tirar hacia abajo el menú del comienzo; luego tecleo botón del aviso del MS-DOS del funcionamiento o del programa "; finalmente llave en el "fdisk" para realizar tarea de la partición. Mecnografiar adentro el carácter de "Y" para permitir la ayuda grande del disco. 1. Elegir el artículo 5 y mecnografiar adentro el número correcto para cambiar el accionamiento de disco de la impulsión actualmente usada a HDD nuevo. 2. Elegir el número 1 para crear la partición del DOS o la impulsión de DOS lógica, crea la partición alternadamente de la sola impulsión a las impulsiones múltiples. 3. Después de que se hayan ejecutado todos los procedimientos, el programa del "fdisk" te incitaría reanudar. Puedes también desconectar la conexión entre la PC y HDD el recinto y enchufa otra vez. Las impulsiones repartidas demostrarían eventual para arriba encendido la mi ventana de la computadora.

El repartir bajo Windows 2000/XP:

1. Tecla de partida del teclado para tirar hacia abajo el menú del comienzo; luego punto a los ajustes, teclado Panel de control. 2. herramientas administrativas del Doble-teclado, y entonces computadora del doble-teclado Gerencia. 3. En el árbol de la consola bajo almacenaje, chascar la gerencia del disco. Luego, instrucción de la partición del uso de repartir tu propio disco. Cuando la unidad se utiliza como disco duro portable, el HDD se puede ajustar a formato en cualquier formato apoyado por tu PC. Cuando se utiliza como banco digital de la foto, puede copiar solamente datos de tu tarjeta de memoria sobre una partición del FAT o del FAT 32. Recomendamos el repartir de tu HDD en una partición FAT32 no más en gran parte de 32 GB primeros, (Windows no apoya crear una partición FAT32 más en gran parte de 32 GB) el resto de espacios se pueden ajustar a formato en cualquier otra partición. Para maximizar tu espacio de copiado fuera de línea, solamente una partición FAT32 se debe crear en un HDD más pequeño de 32 GB. Si más de una partición existe en el HDD. Solamente el primer FAT o FAT32 uno será utilizado en fuera de línea el copiado. Puedes utilizar otras herramientas que reparten para crear una partición FAT32 más en gran parte de 32 GB.

El conectar con tu PC:

1. Conectar tu banco de la foto de Digital con tu PC con el cable del USB. Instalar conductores para Windows 98 o el Windows 2000 sin SP3 o más adelante. No hay conductor necesario para Windows 98, XP o 2000 con SP3 o más adelante.
2. Girar la unidad. Muestra De un USB del 'la' demostrará en el LCD para indicar una conexión correcta.
3. La PC entonces podrá reconocer 2 impulsiones desprendibles y varias particiones del disco duro. (dependiendo del número de particiones que tienes en tu HDD en el banco de la foto)
4. Ahora la unidad trabaja como un lector de tarjetas y disco duro portable del USB. Puedes realizar operaciones apenas como en tu disco duro local.
5. Cuando has acabado la operación, darte vuelta apagado desenchufando el cable del USB o presionando el botón de la energía. Nota: Cuando la señal del USB en el LCD está centelleo, se están transfiriendo los datos. No desconectar el cable ni presionar el botón de la energía para prevenir pérdida de los datos. Nota: Las 2 impulsiones desprendibles son puertos del lector de tarjetas. Primer es lector de tarjetas de los CF. Segundo es el lector para otras tarjetas.

Carga:

El interior de la batería del Li se puede cargar con el adaptador de la CA o del puerto del USB de tu PC. Si la unidad se da vuelta apagado y está conectada con el puerto del USB de una PC del funcionamiento, la batería cargará automáticamente. El LED dará vuelta a rojo al cargar. Cuando la carga es llena, llega a ser verde. El daños no serán hechos a la conexión de la batería aunque al puerto del USB se guarda después de cargar ha acabado. Un regulador interno cortará la entrada a la batería después de cargar se acaba para evitar el cobrar excesivamente a la batería.

Copiado de tarjetas de memoria:

1. Girar la unidad presionando el botón de la energía. Marca del 'El HD la' en el LCD señala una instalación correcta de HDD. El 'xx GB' marca espacios disponibles en el HDD. La muestra de la batería indica niveles actuales de

la batería. 2. Insertar tu tarjeta de memoria en la ranura correcta. El LCD demostrará el tipo de la tarjeta y de los espacios usados en la tarjeta. (CF: Los CF card o la impulsión micro de CFII; SM: SM o XD; SD: SD o MMC; MS: MS, MS favorable, MS dúo) 3. Presionar el "copy" para copiar datos de la tarjeta de memoria al disco duro. El LCD demostrará que el progreso del copiado y del identificador para la tarjeta centelleo. 4. Cuando la copia es completa, la barra del progreso desaparecerá. Los datos en la tarjeta serán guardados. Si necesitas suprimirlos, puedes hacer eso en tu digital cámara fotográfica. 5. Si hay tarjetas en ambas ranuras, la unidad copiará la tarjeta de los CF primero entonces la otra 6. Cada vez que los datos se copian al hdd, el sistema creará una carpeta nueva según el tipo de tarjeta de memoria, por ejemplo: CF0001, CF0002, SD0001, MS0004, SM0002, etc. Todos los datos copiados serán almacenados debajo de esta carpeta. Los datos no te serán sobrescritos aunque copia de la misma tarjeta más de una vez. 7. Para dar vuelta a la unidad apagado, presionar la energía o el sistema cerrará automáticamente después de 1 minuto. 8. El botón de la energía será lisiado cuando el copiado está en marcha. Para abortar un progreso de la copia, quitar la tarjeta de memoria. Un 'X' demostrará en la muestra de la tarjeta. Si deseas reasumir la copia, dar vuelta apagado a la unidad y darte vuelta detrás encendido.

Errores

1. Un 'X' muestra aparece en el medio de la muestra de HDD, y el espacio libre es el '00GB'. El disco duro es lleno. Quitar algún contenido conectando con una PC.
2. Un 'X' muestra aparece en el medio de la muestra de HDD, y el '00GB' no se demuestra como espacio disponible. Error del disco duro o disco duro ajustado a formato no correctamente. UN NTFS HDD dará lugar a la misma advertencia.
3. Muestra del 'un X la' aparece en el medio de la muestra de la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria no es compatible o se daña la tarjeta.
4. Un código de error se demuestra a veces: 0 - La tarjeta de memoria quitó.
 - 1 - la tarjeta o el disco duro no se ajusta a formato.
 - 2.3 - la tarjeta leyó error de la preparación.
 - 4 - la tarjeta leyó tiempo hacia fuera.
 - 5 - la tarjeta leyó, otros errores.
 - 6 - La tarjeta leyó acabado, otros errores.
 - 7 - El error ocurrió en proceso leído tarjeta.
 - 12 - El disco duro escribe error de la preparación.
 - 13 - El error en disco duro escribe.
 - 14 - HDD escriben tiempo hacia fuera.
 - 15 - HDD escriben, otros errores.
 - 22, 23 - HDD leyó error de la preparación.
 - 24 - HDD leyó tiempo hacia fuera.
 - 25 - HDD leyó, otros errores.
 - 26 - HDD leyó terminado con error.
 - 27 - Error leído de HDD.
- 89.90.91 - Error del comienzo de la tarjeta de HDD o de los CF. Los errores antedichos pueden ser corregidos girando energía apagado y otra vez.